

	A1-A3 (US / CN)	A1-A3 (86-88)	A4-A6 (89-91)	A7-A9 (92-94)	A11-A14 (96-99)	A15-A17 (00-02)
Ansaugtrichter	14073-1179	14073-1179	14073-1179	14073-1179	14073-1179 (ST)	
					39045-1054 (FR)	39045-1054 (ST)
Vergaserdeckel	16005-1056	16005-1056	16005-1056	16005-1056 (ST)	16005-1056	16005-1056
		16005-1061 (W)	16005-1061 (FR)	16005-1061 (FR)		
Düsennadel	16009-1326 (N52M)	16009-1326 (N52M)	16009-1326 (N52M)	16009-1326 (N52M)	16009-1326 (N52M [ST])	
					16009-1887 (NQ1M [FR])	16009-1887 (NQ1M [ST])
Nadeldüse	16017-1313 (CN)	16017-1313	16017-1313	16017-1313	16017-1313 (ST)	
	16017-1316 (US)				16017-1270 (FR)	16017-1270 (ST)
Gasschieber		16126-1172 (ST)	16126-1172 (ST)	16126-1172 (ST)	16126-1172 (ST)	
	16126-1160	16126-1160 (IT, GR)	16126-1160 (EU, UK)	16126-1160 (EU, FR, UK)	16126-1160 (EU, FR, UK)	16126-1160 (ST)
		16126-1181 (FR)	16126-1181 (FR)			
Hauptdüse	92063-1069 (φ : 125)	92063-1069 (φ : 125)	92063-1069 (φ : 125)	92063-1069 (φ : 125)	92063-1069 (φ : 125 [ST])	
					92063-1007 (φ : 110 [FR])	
						92063-1118 (φ : 115 [ST])
Luftschraube	16014-1054	16014-1054	16014-1054	16014-1054		
			16014-1029 (FR, UK)	16014-1029 (FR)		
					16014-1081(ST)	16014-1081(ST)
Leerlaufdüse	92064-1101	92064-1101	92064-1101	92064-1101	92064-1101	92064-1101
Düsenstock	13091-1259	13091-1259	13091-1259	13091-1259	13091-1259	13091-1259
Zündbox	21119-1110	21119-1110	21119-1110	21119-1110	21119-1110	21119-1110
Rotor Erregerspule	21007-1109	21007-1109	21007-1109	21007-1109	21007-1109	21007-1109

ST = Standard

CN = Canada

EU = Etats Unis

FR = France

UK = Grande Bretagne

GR = Grece?

	version "Full Power"
Ansaugtrichter	14073-1179 (Ansaugtrichter ZX9-R.)
Vergaserdeckel	16005-1056 (Vergaserdeckel ZX750G2.))
Düsennadel	16009-1326 (Düsennadel ZG1000A1.)
Nadeldüse	16017-1313 (Nadeldüse ZG1000A1.)
Gasschieber	16126-1172 (Gasschieber ZX780G3.)
	16126-1160 (Gasschieber ZX600A2.)
Hauptdüse	92063-1069 (Hauptdüse.)
Luftschraube	Einstellung ändern
Leerlaufdüse	ohne Bedeutung für die Leistung
Düsenstock	ohne Bedeutung für die Leistung
Zündbox	ohne Bedeutung für die Leistung
Rotor Erregerspule	ohne Bedeutung für die Leistung